

Adhesivo de Revestimiento

Ultima revisión 15.01.23

Agorex Alfombra

Adhesivo para revestimientos. Dispersión acrílica libre de solventes, formulada para el pegado de revestimientos textiles con o sin respaldo de espuma.

Características

- Libre de solventes
- Fácil de aplicar
- Alto agarre inicial
- Buena adherencia final
- Adecuado para pisos calefaccionados

Campo de Aplicación

Dispersión adhesiva libre de solventes, con un alto agarre inicial para el pegado de revestimientos textiles con o sin respaldo de espuma, sobre superficies absorbentes. Para revestimientos con respaldo de PVC, utilizar Agorex Vinílico.

Preparación del Sustrato

La superficie debe estar limpia, seca, firme y exenta de fisuras y grietas. Las superficies de hormigón deben ser limpiadas con cepillo de acero y aspiradas. Si esto es insuficiente, la losa debe ser pulida o desgastada. Las superficies irregulares deben ser niveladas.



Aplicacion

- Revolver el adhesivo y aplicarlo sobre la superficie con llana dentada de 2 o 3 mm de profundidad, esperar 15 a 20 minutos e instalar el revestimiento presionando lo suficiente. Si el revestimiento es rígido, frotar, dimensionar y esperar un tiempo.
- Se recomienda que la temperatura ambiente sea sobre 15 °C y humedad relativa menor al 75%.
- Excesos de adhesivos limpiar inmediatamente con agua.
- Limpiar las herramientas con agua.
- Seguir las instrucciones de instalación del fabricante del revestimiento.

Observaciones

Cuando se instalan revestimientos en pisos calefaccionados, la calefacción debe haber estado en operación desde 10 días antes. Apagar la calefacción para proceder a la instalación del revestimiento; en invierno debe bajarse a la mitad de la potencia (T° piso 20°C). 72 horas después de finalizada la instalación del revestimiento, la calefacción puede ser puesta a potencia plena.

En el caso de sobrelosas nuevas con pisos calefaccionados, el precalentamiento debe ser llevado a cabo de manera que la T° de calentamiento se eleve en 5°C cada día, sin exceder los 35°C.

La calefacción debe ser apagada antes de comenzar la instalación del revestimiento; en tiempos fríos la temperatura debe ser reducida 5°C cada día hasta que la temperatura superficial alcance los 15-18°C. Esta temperatura no debe ser cambiada hasta al menos 3 días después de la instalación del revestimiento o después del tratamiento superficial. Después de esto, se puede incrementar la calefacción en 5°C cada día hasta alcanzar la temperatura deseada.

Información Técnica

Color	Beige
Aspecto	Pasta
Consumo	350-450 gr/m ²
Tiempo de espera	15 a 20 min (20°C)
Tiempo de trabajo	45 min (20°C)
Tiempo antes de colocar peso	24 hrs aprox.
Máxima resistencia	72 hrs aprox.
Resistencia a la Temperatura una vez fraguado	Hasta 70°C
Resistencia a la humedad	Buena
Tiempo almacenamiento	24 meses (23°C, 55%HR)
Temperatura de almacenamiento	+10°C a 30°C
Temperatura de transporte	-20°C a 50°C
Temperatura de aplicación	+5°C – 35°C

Presentaciones

- Galón : 4,5 Kg.
- Balde : 20 Kg.



Cuidado y almacenamiento

Limpieza

Limpie las herramientas inmediatamente después de su uso con solvente de limpieza.

Almacenamiento

Guarde y mantenga los envases bien cerrados y a temperatura ambiente. Evite temperaturas inferiores a +10°C y por encima de los 30°C.

Cuidados

No eliminar el adhesivo por el alcantarillado.

Se recomienda su uso sobre superficies horizontales.

Salud y seguridad

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de Agorex alfombra se encuentra en la hoja de seguridad de este producto, disponible en www.agorex.cl o llamando al fono del Servicio al Consumidor : 800-223005.

En caso de emergencias llamar al Centro de información toxicológica de la Universidad Católica (CITUC)

Emergencias Químicas : 222473600.

Intoxicaciones: 226353800.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere.

No asumiremos responsabilidad legal en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia grave de nuestra parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto

Henkel Chile Ltda.

Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.
Pudahuel, Santiago, Chile.

Tel: (56) (2) 2381 7200

www.henkel.cl / www.agorex.cl



Excellence is our Passion