



Français

Metylan Vinyle & Spécial



Informations techniques
Version 2022

Utilisation prévue

- Papiers peints vinyles avec support papier ainsi que papier doublure (plus Ovalit TM)
- Papiers peints vinyle expansé / gaufrés / imprimés photo et spéciaux
- Papiers peints lourds
- Ingrain
- Papiers peints à verso non tissé lisse

Atouts produit

- Fortes adhérences initiales et par voie humide
- Alignement facile des papiers peints à motifs
- Stabilité optimale des couches
- Se conserve sans obligation de marquage



Préparation du support

Éliminer le vieux papier peint. Boucher les trous et les fissures. Les supports de fond doivent être secs, solides, avoir une absorption régulière, être propres, lisses et avoir une surface assez plane pour le revêtement mural prévu. Appliquer Metylan Vinyle & Spécial sur des supports solides fortement absorbants, à l'exception des plaques de plâtre neuves (rapport 1:40). Prétraiter les supports qui laissent de faibles traces ou friables, ainsi que les surfaces de cloisons sèches avec l'apprêt Metylan Universal. La couleur des supports contrastés doit être égalisée avant le tapissage par des revêtements muraux transparents avec l'apprêt Metylan Spezial (pigmenté blanc). Tester la présence de couches de frittage, en particulier pour cause d'humidité, sur les nouveaux enduits.

Préparation de la colle

Verser le contenu de l'emballage (ou uniquement la quantité souhaitée) dans l'eau froide en brassant continuellement et énergiquement (utiliser un seau propre). Tenir l'emballage juste au-dessus de l'eau puis brasser pendant 1 minute. Continuer à brasser la colle à tapisser pendant env. 3 min, laisser reposer 15 minutes puis mélanger de nouveau énergiquement. La colle est maintenant prête à l'emploi. Pour augmenter l'adhérence après collage par voie humide, on peut ajouter jusqu'à 20 % de Metylan Ovalit TM à la préparation de colle brassée. La colle - couverte - se conserve pendant 7 jours.

Mise en œuvre

Respecter les instructions du fabricant du revêtement mural.

Application de colle au verso

Pour les revêtements muraux avec support papier (ex. papier peint), il faut appliquer la colle au verso, régulièrement, avec une encolleuse ou une brosse. Respecter le temps de détrempe. Ne pas déborder.

Application murale

Dans le cas d'un revêtement mural de dimensions stables (non tissé / non tissé - papier peint), appliquer la colle à saturation sur le support, sur une largeur légèrement supérieure à celle du lé, au rouleau ou au pistolet Airless. Afficher le papier peint sec - aligné à la verticale - sur la colle. Sinon, on peut encoller le verso du revêtement mural, puis l'utiliser directement sans temps de détrempe.

Nettoyer immédiatement les traces de colle en surface du revêtement, avec précaution, avec une éponge et de l'eau claire.

DDM 24 mois Stockage des récipients au frais et au sec

Utilisation 150-250 g/m² en fonction du type de matériau à coller

Remarque Mise en œuvre impérativement par température > +10°C.

Procéder à l'application suivante seulement après séchage suffisant (au minimum 12 heures).

On peut facilement enlever les revêtements muraux humides avec un ruban adhésif lisse en cas de rénovation.

