



Français

Metylan Non tissé

Informations techniques
Version 2022

Utilisation prévue

- Non tissés à verso lisse
- Non tissés gaufrés

Atouts produit

- Forte adhérence initiale et possibilité de correction
- Alignement optimal des papiers peints à motifs
- Prêt à l'emploi en 3 à 5 minutes
- Application au rouleau, peu de projections
- Se détache à sec *

* Revêtements muraux en non tissé de qualité avec adaptation par le fabricant



Préparation du support

Éliminer le vieux papier peint. Boucher les trous et les fissures. Les supports de fond doivent être secs, solides, avoir une absorption régulière, être propres, lisses et avoir une surface assez plane pour le revêtement mural prévu. Appliquer Metylan Non tissé sur des supports solides fortement absorbants, à l'exception des plaques de plâtre neuves (rapport 1:40). Prétraiter les supports qui laissent de faibles traces ou friables, ainsi que les surfaces de cloisons sèches avec l'apprêt Metylan Universal. La couleur des supports contrastés doit être égalisée avant le tapissage par des revêtements muraux transparents avec l'apprêt Metylan Spezial (pigmenté blanc). Tester la présence de couches de frittage, en particulier pour cause d'humidité, sur les nouveaux enduits.

Préparation de la colle

Verser le contenu de l'emballage (ou uniquement la quantité souhaitée) dans l'eau froide en brassant continuellement et énergiquement (utiliser un seau propre). Tenir l'emballage juste au-dessus de l'eau puis brasser pendant 1 minute. Après 3 à 5 minutes, battre énergiquement la colle. La colle est maintenant prête à l'emploi. La colle - couverte - se conserve pendant 7 jours.

Mise en œuvre

Respecter les instructions du fabricant du revêtement mural.

Application murale

Dans le cas d'un revêtement mural de dimensions stables (non tissé / non tissé - papier peint), appliquer la colle à saturation sur le support, sur une largeur légèrement supérieure à celle du lé, au rouleau ou au pistolet Airless. Afficher le papier peint sec - aligné à la verticale - sur la colle. Sinon, on peut encoller le verso du revêtement mural avec une encolleuse ou une brosse, puis l'utiliser directement sans temps de détrempe.

Nettoyer immédiatement les traces de colle en surface du revêtement, avec précaution, avec une éponge et de l'eau claire.

DDM 24 mois Stockage des récipients au frais et au sec

Utilisation 150-250 g/m² en fonction du type de matériau à coller

Remarque Mise en œuvre impérativement par température > +10°C.

Procéder à l'application suivante seulement après séchage suffisant (au minimum 12 heures).

