

Pattex PMMA Neutrális Szaniter szilikon

Szagmentes, semleges kémhatású prémium szilikon kifejezetten PMMA anyagok tömítésére



Jellemzői:

- **100% szilikon összetétel**
- **Egységes, matt megjelenés**
- **Kiváló UV-, időjárás- és öregedésállóság**
- **Vízálló**
- **Remek tapadás alapozás nélkül**
- **Kifejezetten alkalmas PMMA és tükör anyagok tömítésére**
- **Gomba- és penészálló**
- **Nem korrodálja a fémfelületeket**

Alkalmazási terület:

Pattex PMMA Neutrális Szaniter szilikon egykomponensű, felhasználásra kész, 100% szilikon bázisú nedvesség hatására kötő, szigetelő- és tömítőanyag, gombok meglepedését megakadályozó adalékkal. A legtöbb anyaghoz alkalmazható. Jellemző alkalmazási területek: hidegburkolattal ellátott felületek csatlakozási fugáinak és tágulási hézagainak, szaniterok, fürdőszoba kerámiák, PMMA fürdőszobafalak és szaniter elemek, mosdóláb, mosdókagyló, öntött vas-, akril kád hézagtömítésére fürdőszobában, tükrök ill. vizes helyiségekben, lépcsőburkolatok valamint lábazatok készítésénél. További alkalmazási lehetőségek: tágulási, ill. dilatációs hézagok tömítése, élvédő ragasztása, kádpáraván, kádszegély tömítése, stb. A penészesedéssel szembeni hosszantartó ellenállását a megemelt hatóanyag fokozatos kibocsátása révén éri el. Semleges kémhatású, ezáltal alkalmazható érzékeny felületeken és fémeken is.

A felület előkészítése:

A fugákat és a csatlakozási hézagokat meg kell tisztítani a portól és egyéb tapadást gátló anyagoktól (pl. olaj, zsiradék stb.). El kell távolítani a laza, puhán tapadó részeket és meg kell győződni, hogy az érintkezési felületek megfelelően szárazak. Az előzőleg a felületen maradt szilikon maradványokat el kell távolítani.

Felhordás:

Vágja le az adagolócsonc tetejét a menetes rész felett. Tekerje rá az adagolócsört, vágja le annak hegyét a megfelelő szögben és helyezze a kartust a kinyomópisztolyba.



A felületek megfelelő előkészítése után egyenes vastagságban hordja fel a szilikon tömítőanyagot a helyére. Szükség esetén használjon ragasztószalagot az esztétikus fuga kialakítása érdekében. A kinyomott massa – kb. 10 percig – mosószeres vízbe mártott spatulával vagy ujjal formázható. Ezt követően az esetlegesen felhasznált ragasztószalagot azonnal el kell távolítani. A még meg nem kötött tömítőanyag Pattex Lemosó és Higítóval vagy más oldószerrel eltávolítható. A megkötött anyag már csak mechanikus úton távolítható el.

A fugatömítés legfontosabb szabályai:

- 10 mm fugaszélességig a kinyomott tömítőanyag szélessége és vastagsága legyen egyforma, míg ennél szélesebb fuga esetén ez az arány 2:1 (szélesség : vastagság) legyen.
- Kerülni kell a háromoldalú feltapadást, mert az a tömítőanyag szakadásához vezethet. Ezért célszerű pl. rugalmas fugakitöltő zsinór behelyezése a résbe a tömítő szilikon alkalmazása előtt, különösen a sarkoknál.

Fontos tudnivalók:

A Pattex PMMA Neutrális Szaniter szilikon a kötéséhez szükséges nedvességet a levegőből nyeri. Mivel az alacsony páratartalom lassítja a száradást, ezért zárt térben való alkalmazáskor ügyeljen a megfelelő légáramlásra. Nem érintkezhet étellel, gyógyszerekkel és gyógyászati alapanyagokkal. A szemmel és bőrrel történő érintkezést kerülni kell!

Műszaki adatok:

Típus	Szilikon bázisú
Sűrűség	kb. 1,38 g/ml
Alkalmazási hőmérséklet	+ 5 °C és + 40 °C között
Bőrösödési idő (+ 23°C és 50%-os páratartalom mellett)	kb. 40 perc
Kiadósság	kb. 12 folyóméter
Maximális hézagméret	30 mm
Kötési idő	kb. 2 mm/24 óra
Szakadási nyúlás	500 %

A fenti adatok átlagos hőmérsékleti viszonyokra (+ 23 °C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

Felhasználható:

A gyártás napjától számított 12 hónapig száraz, hűvös helyen tárolva

Kiszerezés:

280 ml műanyag kartusban

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 190-1268

