



FICHE DU PRODUIT

DecoMix Colle à Tapisser Fibres de Verre



- Très facile à préparer:
- mélangez pendant 15 secondes seulement avec de l'eau
- Pret à l'emploi en 2 minutes
- Pour fibres de verre
- Sans grumeaux, et sans poussière
- Indicateur de dosage
- Durée de conservation jusqu'à 6 mois après l'ouverture

APPLICATIONS

Adhésif concentré avec un excellent pouvoir adhésif pour coller tous les types de tissus de verre sur des supports normalement absorbants tels que la pierre, le béton, le stuc, le plâtre, le ciment et le bois.

PRODUIT

Nom: Perfax DecoMix Fibres de Verre
Type: Colle à Tapisser
Emballage: Flacon 500gr jusqu'à 20m²

PROPRIETES

Consommation: 175-230 g/m²
Couleur: Blanc, transparent au séchage
Température d'application: Ne pas appliquer en dessous de +5°C
Composition: Metylcellulose concentré, additioné de résines synthétiques
Temps d'application: 20 min à +20°C. Corrections éventuelles à exécuter pendant cette période.
Une température ambiante plus élevée raccourcit cette période.

MODE D'EMPLOI

Préparation de la colle

Bien secouer le flacon avant emploi.

Verser le contenu dans de l'eau froide en remuant vigoureusement pendant 15 secondes.

Remuer de nouveau après 2 minutes. La colle est maintenant prête à l'emploi.

Application	Flacon 500g	Environ pour:
Pré-encollage	10L	100m ²
Fibres de Verre	3L	20m ²

Perfax, qualité de tradition!



FICHE DU PRODUIT

DecoMix Colle à Tapisser Fibres de Verre

Préparation du support

Un support normalement absorbant est nécessaire. La colle à papier peint Perfax peut être utilisée sur des supports non absorbants. Le support peut parfois être rendu plus absorbant, par exemple en ponçant la couche de peinture existante. Les supports très absorbants doivent être traités au préalable. Pour certains supports tels que les plaques de plâtre, le stuc extrêmement sec, les matériaux de construction rapides, le béton cellulaire, etc., un apprêt approprié doit être appliqué en fonction du support.

Encollage

Appliquez la colle de manière suffisante et régulière sur une largeur de bande sur le mur à l'aide du rouleau à papier peint Perfax ou de la brosse à colle. Appliquez ensuite le tissu de verre dans le lit de colle encore humide. Déroulez immédiatement le tissu de verre, le pressez et le lissez uniformément avec la spatule à papier peint Perfax, de haut en bas, du centre vers l'extérieur. Découpez le tissu de verre le long du plafond, des plinthes et des cadres de fenêtres à l'aide de la règle à tapisser Perfax. Collez les bandes de fibres de verre suivantes de manière aléatoire.

N'appliquez sur le support que la quantité de colle pouvant être collée en 20 minutes. Des corrections peuvent facilement être apportées pendant ce temps d'application. Une température ambiante élevée réduit le temps de traitement.

Après durcissement complet de la colle (environ 12 à 24 heures), appliquez deux couches de peinture dans la couleur souhaitée. Si le support présente des impuretés telles que des taches ou un support sombre, une troisième couche de peinture peut s'avérer nécessaire.

ATTENTION

Utilisez toujours des outils propres. Enlever immédiatement les taches de colle en les tamponnant avec un chiffon humide. Nettoyer les outils à l'eau. Respecter les instructions du fabricant du revêtement mural. Tenir hors de portée des enfants. Fermer hermétiquement les récipients après utilisation. Stocker dans un endroit frais et à l'abri du gel. Ne pas utiliser en dessous de +5°C. Ininflammable. Durée de conservation : 2 ans dans l'emballage non ouvert.

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel: +31 30 607 34 38
Website: www.perfax.nl
E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Tel: +32 2 421 29 99
Website: www.perfax.be
E-mail: info.diy@henkel.com

Perfax, qualité de tradition!