



FICHE DU PRODUIT

Ready & Roll Fibres de verre



Prête à l'emploi



Directement sur le mur



Extra puissant



APPLICATION

Colle prête à l'emploi à adhérence parfaite pour encoller tous types de fibres de verre sur des supports normalement absorbants tels entre autres: pierre, béton, stuc, plâtre, ciment et bois.

PRODUIT

Nom: Perfax Ready & Roll Fibres de verre
Type: Colle à tapisser
Emballage: Seau de 22,5 m² (4,5 kg)
Seau de 45 m² (9 kg)

PROPRIETES

Consommation: Env. 200 g/m² (teintée ca. 250 g/m²)
Couleur: Blanc, transparent au séchage
Température d'application: Ne pas appliquer en dessous de +5°C
Composition: Dispersion de Polyvinylacetate
Temps d'application: 20 à 30 min à +20°C. Procéder aux corrections éventuelles pendant cette période. Une température plus élevée raccourcit cette période.

MODE D'EMPLOI

Préparation de la colle

Prête à l'emploi.

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, stable, lisse et non soumis à des problèmes d'humidité. Retirer tout résidu de peinture ou de papier peint, poncer et/ou nettoyer à fond à l'ammoniaque les restes de peinture à l'huile. Dans ce dernier cas, rincer ensuite à l'eau claire.

Retirer l'ancien papier peint avec un produit à decoller Perfax. Dans le cas d'un papier étanche, il est conseillé de le perforer au préalable avec le Perforateur Perfax afin de laisser agir le produit à decoller. Boucher les fissures et les trous avec un reboucheur Perfax. Les supports très absorbants seront préencollés avec la colle diluée (mélanger avec la même quantité d'eau). Pour des supports très absorbants comme le gyproc, Ytong, etc il est conseillé d'utiliser un primer adapté au support.

Perfax, qualité de tradition!



FICHE DU PRODUIT

Ready & Roll Fibres de verre

Pour les supports non absorbants, ou non poreux, on peut créer une couche d'accrochage en appliquant une couche de Perfax Colle pour Rénovations des Murs et Polystyrène (diluée avec 20% d'eau). Laisser cette couche sécher complètement et ensuite tapisser comme pour une couche de plâtre habituelle. Les petites surfaces non absorbantes peuvent être tapissées avec la Perfax Colle pour Frises Décoratives, Vinyle sur Vinyle et Supports Difficiles sans devoir créer une couche d'accrochage.

Encollage

À l'aide d'un rouleau de laine ou d'une spatule dentelée (Nr. A1 / B1), appliquer la Colle Murale Fibres de Verre Perfax sur le support (sur la totalité de la largeur où le lé de papier peint sera posé). Appliquer immédiatement le revêtement en fibres de verre dans la colle encore humide en procédant de la manière suivante: dérouler le rouleau de fibres de verre en l'appliquant sur le mur encore humide de colle et maroufler soigneusement à l'aide d'une spatule en partant du milieu vers les bords et de haut en bas. Pour ce faire, la Spatule à Tapisser Perfax est vraiment idéale. Toujours appliquer les lés de fibres de verre bord à bord.

Ne pas appliquer la colle sur une surface trop grande en une seule fois. En effet, le temps d'application est de 20 minutes et il faut donc avoir le temps d'appliquer les lés sur le support encore mouillé de colle pendant ce laps de temps. Une température ambiante élevée raccourcit le temps ouvert. Les corrections peuvent facilement se faire pendant le temps ouvert. Pour obtenir un résultat final impeccable le long des plinthes, au plafond, etc... utiliser la Règle de tapissier Perfax. Après le séchage complet de la colle (après env. 12 - 24 heures), procéder à la mise en peinture (2 couches de peinture). Si le support présente des imperfections telles que par exemple: taches, support foncé etc..., appliquer une troisième couche de peinture.

Colle teintée

La colle peut être facilement teintée au colorant universel (1 à 2% maximum). Bien mélanger. Pour l'encollage et la pose des lés, suivre les mêmes conseils que ceux décrits ci-dessus. Après avoir posé 5 lés de fibres de verre ou plus, appliquer une nouvelle couche de colle teintée sur toute la surface des lés de fibres de verre déjà posés sur le support. Après séchage complet de la colle, appliquer une couche de peinture de finition au choix.

ATTENTION

- Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils à l'eau claire.
- Enlever immédiatement le surplus de colle et les éventuelles taches de colle en tamponnant au chiffon propre humide.
- Bien refermer l'emballage après utilisation.
- Conserver à l'abri du gel.
- Toujours suivre les instructions du fabricant de papiers peints.
- Conservation : 2 ans dans son emballage fermé

Henkel Nederland B.V.

Jaarbeursboulevard 284

3521 BC Utrecht

Tel: +31 30 607 34 38

Website: www.perfax.nl

E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: www.perfax.be

E-mail: info.diy@henkel.com

Perfax, qualité de tradition!