



## FICHE DU PRODUIT Ready&Roll Magic

**Prête à l'emploi**

**Directement sur le mur**

**Corrigible et détachable**

**Voyez où la colle est appliquée**



### **APPLICATION**

Pour l'encollage de différents types de papier non-tissé, smartpaper®, non-woven et à envers non tissé sur supports absorbants comme pierre, béton, plâtre, gyproc et ciment.  
Seau rectangulaire pratique pour rouleau ou brosse.

### **PRODUIT**

Nom: Perfax Ready&Roll Intissé Magic  
Type: Colle à tapisser  
Emballage: Seau pour 3 rouleaux (2,25 kg)  
Seau pour 6 rouleaux (4,5 kg)

### **PROPRIETES**

Consommation: Env. 150 à 200 g/m<sup>2</sup>.  
Couleur: Violet, transparent au séchage  
Température d'application: Ne pas appliquer en dessous de +5°C  
Composition: Dispersion à base aqueuse  
Temps d'application: 10 à 20 min à +20°C. Corrections éventuelles à exécuter pendant cette période.  
Une température ambiante plus élevée raccourcit cette période.

### **MODE D'EMPLOI**

Préparation de la colle  
Bien remuer avant emploi.

**Perfax, qualité de tradition!**



## FICHE DU PRODUIT Ready&Roll Magic

### Préparation du support

Le support doit être propre, sec, stable, lisse et non soumis à des problèmes d'humidité. Retirer tout résidu de peinture ou de papier peint, poncer et/ou nettoyer à fond à l'ammoniaque les restes de peinture à l'huile. Dans ce dernier cas, rincer ensuite à l'eau claire.

Retirer l'ancien papier peint avec le Décolleur de Papiers Peints Perfax. Dans le cas d'un papier étanche, il est conseillé de le perforer au préalable avec le Perforateur Perfax afin de laisser agir le produit à décoller. Boucher les fissures et les trous avec un reboucheur Perfax. Pour des supports très absorbants comme le gyproc, Ytong, etc., il est conseillé d'utiliser un primer adapté au support.

Les petites surfaces non absorbantes peuvent être tapissées avec la Perfax Colle murale pour frises, Colle raccords papiers peints et Colle murale pour vinyle et textile.

### Encollage

Répartir de façon régulière la colle, directement sur le mur, avec le Rouleau à Tapisser Perfax sur une surface de 1 à 2 lés, selon le degré d'absorption du support. Appliquer directement le revêtement mural sur la colle encore humide. Maroufler et lisser avec la Spatule à Tapisser Perfax de haut en bas, du milieu vers les extrémités. Aplanir les bords du papier peint avec la roulette de tapissier Perfax.

N'appliquer sur le support que la quantité de colle nécessaire pour tapisser votre mur dans les 10 minutes. Une température élevée diminue le temps d'application. Des corrections sont faciles à entreprendre pendant cette période. Une finition parfaite au plafond et à la plinthe est obtenue avec la Règle de tapissier Perfax.

Appliqué correctement (colle et revêtement mural) et en présence du pictogramme suivant sur l'emballage du papier peint intissé, celui-ci est ultérieurement détachable à sec.



### **ATTENTION**

- Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils à l'eau claire.
- Enlever immédiatement le surplus de colle et les éventuelles taches de colle en tamponnant au chiffon propre humide.
- Bien refermer l'emballage après utilisation.
- Conserver à l'abri du gel.
- Toujours suivre les instructions du fabricant de papiers peints.
- Conservation : 12 mois dans son emballage fermé

#### **Henkel Nederland B.V.**

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: [www.perfax.nl](http://www.perfax.nl)

E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

#### **Henkel Belgium N.V.**

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: [www.perfax.be](http://www.perfax.be)

E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

**Perfax, qualité de tradition!**