



FICHE DU PRODUIT

Colle à tapisser Professionnelle

- Pour tous types de papiers peints
- Préparation en 3 minutes
- Egalement pour encolleuses



COLLE À BASE DE METYLCELLULOSE DE TRES HAUTE QUALITE

Ne tache pas, ne forme pas de grumeaux, est extra forte, facilement corrigible et résistante à l'humidité. Rendement très élevé, prête en 3 minutes. Selon les proportions de la préparation, convient pour les papiers peints normaux, lourds, extra-lourds et spéciaux tels que : acryl, stripable, lavable, duplex, mousse vinylique, papier, profil, Rauhfaser, relief, simplex, structuré, textile et vinyle.

La colle à tapisser Perfax Toutes sortes résiste à la chaux et peut donc être appliquée sur de nouvelles couches de plâtre.

Grâce à sa viscosité élevée, elle convient donc également pour les machines à tapisser.

PRODUIT

Nom : Colle à Tapisser Professionnelle Perfax
Type : Méthylcellulose de très haute qualité et additif de résines synthétiques
Conditionnement : Cartons de 20 paquets de 180g

PROPRIÉTÉS

Poids spécifique: 0,45 - 0,55
Matière de base: méthylcellulose pure aux résines synthétiques
Temps de dissolution: env. 3 minutes dans de l'eau courante froide
Valeur pH: 8 - 9
Aspect après dissolution: blanc laiteux
Qualité de la colle: structure fibreuse courte, épaisse

MODE D'EMPLOI

Préparation de la colle

Verser rapidement (en 5 secondes) la totalité du contenu du paquet dans la quantité d'eau froide requise (voir tableau ci-après) tout en mélangeant vigoureusement et suffisamment longtemps afin d'obtenir un mélange homogène. Pour préparer et mélanger vigoureusement la colle, utilisez de préférence la Spatule-Mélangeur Perfax. Les trous tout le long de la Spatule-Mélangeur Perfax garantissent un mélange homogène et optimal de la colle. Il est conseillé de laisser reposer la colle pendant 3 minutes et de mélanger à nouveau vigoureusement. La colle à tapisser Perfax Professionnelle est à présent prête à l'emploi.

Application	Proportion-Mélange	Quantité litres/paquet	Suffit pour m ²	Suffit pour Rouleaux ²
Pré-encoller	1 : 50	9	65 - 90	-
Intissé	1 : 25	4,5	23 - 26	4 - 5
Intissé lourd	1 : 22	4,0	21 - 23	4
Intissé en relief	1 : 20	3,5	19 - 21	3 - 4

Perfax, qualité de tradition!



FICHE DU PRODUIT

Colle à tapisser Professionnelle

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, solide et lisse. Le support doit aussi être normalement et uniformément absorbant, non exposé à des problèmes d'humidité. Retirer l'ancien papier peint avec l'Enlève-papiers peints Perfax ainsi que le Décolleur de papiers peints Perfax. Dans le cas d'un papier peint étanche (par ex. papier vinyle, papier à peindre, ...), il est conseillé de le perforer au préalable avec le Perforateur de papiers peints Perfax afin de laisser agir l'Enlève-papiers peints Perfax sur la colle. Il est recommandé de nettoyer le support avec le Primer de Perfax après avoir enlevé les anciens papiers peints et avant de tapisser à nouveau.

Boucher les fissures et les trous avec un reboucheur, par exemple de la gamme Perfax. Pré-encoller les supports très absorbants selon les directives du tableau ci-dessus. Les petites surfaces non absorbantes peuvent être tapissées avec la Perfax Colle murale pour frises, Colle raccords papiers peints et Colle murale pour vinyle et textile.

Pose du papier peint

A l'aide de par ex. la Brosse à encoller Perfax, appliquer la Colle à tapisser Toutes Sortes en suffisance et de manière régulière au dos du lé de papier peint, replier le lé en double sur lui-même et laisser la colle s'imprégner. Juste avant d'appliquer le lé sur le mur, si cela s'avère nécessaire, appliquer une fois de plus de la colle au dos du lé.

Poser les lés bord à bord et maroufler soigneusement à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon propre en partant du milieu vers les bords et de haut en bas. Ensuite, maroufler les bords du lé à l'aide d'un petit rouleau de tapissier prévu à cet effet. Pour maroufler les papiers peints sans relief, il est préférable d'utiliser la Spatule à tapisser Perfax.

Pour obtenir un résultat final impeccable le long des plinthes, du plafond, etc... utilisez la Règle de tapissier Perfax.

Remarque:

Pour le papier peint vinylique à dos papier : après avoir été encollé, chaque lé sera replié de chaque côté jusqu'au milieu du lé et ensuite enroulé. Le fait de l'enrouler pendant le temps d'imprégnation (environ 10 à 15 minutes) de la colle évite que les raccords s'ouvrent et que la colle se dessèche sur les bords du lé.

ATTENTION

- Conserver la colle à tapisser au sec.
- Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils à l'eau claire.
- Enlever immédiatement les éventuelles taches en tamponnant au chiffon propre, humide.
- La colle préparée peut encore être utilisée pendant quelques semaines.
- Toujours respecter les instructions du fabricant de papier peint.

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel: +31 30 607 34 38
Website: www.perfax.nl
E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Tel: +32 2 421 29 99
Website: www.perfax.be
E-mail: info.diy@henkel.com

Perfax, qualité de tradition!