



Expert de l'étanchéité depuis 1957

WATERPROOF TRAITEMENT ANTI-HUMIDITÉ

Hydrofuge combiné à une résine acrylique

DESTINATIONS

- Idéal pour les murs humides et les murs de plâtre dégradés par le salpêtre (avant mise en peinture, pose de papiers peints ou revêtements muraux).
- Un produit 2en1 : d'abord un traitement des murs intérieurs dégradés avant peinture, pose de papiers peints ou revêtements muraux, plus un durcisseur de plâtre

BÉNÉFICES

- **Triple efficacité : action hydrofuge + anti-salpêtre + durcisseur de plâtre**
 - **100% invisible**
 - **Meilleure pénétration**
 - **Ne mousse pas**
 - **Effet durcisseur amélioré**
-
- Tous supports
 - Film imperméable
 - Anti-tâches et anti-cloques
 - Avant peinture / papier peint
 - Formule base aqueuse sans odeur – sans solvant

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Bidons plastiques 0,75L, 2,5L et 5L
Temps de séchage	6h au toucher
Stockage	12 mois dans son emballage d'origine fermé dans un local frais hors gel
Matériel	Pinceau ou rouleau à mèches courtes
Dosage recommandé	Support lisse : 0,3L/m ² Support grossier : 0,5L/m ²
Nettoyage des outils	Nettoyage des outils et des mains à l'eau

FICHE TECHNIQUE

WATERPROOF Traitement Anti-Humidité

Mise à jour : Novembre 2024



Expert de l'étanchéité depuis 1957

MISE EN OEUVRE

Préparation :

- Éliminer par grattage les peintures, papiers-peints et revêtements muraux dégradés pour retrouver un support brut.
- Supprimer les moisissures avec le **Vaporisateur Anti-Moisissures RUBSON**.
- Reboucher les fissures avec le **Mastic Murs et Fenêtres Rubson** et les trous avec un enduit adapté.

Application :

- Mélanger avant emploi.
- Appliquer au pinceau ou au rouleau en deux couches croisées successives jusqu'à saturation du support en débordant largement de la zone à traiter.
- Attendre 2 à 4 jours avant d'appliquer un revêtement, une peinture ou un papier peint.

Temps de séchage :

- Au toucher : 6H

CONSEILS RUBSON & PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Pour la pose de papiers peints, veiller à une bonne porosité du support et utiliser une colle cellulosique **METYLAN Spécial**
- Afin d'éviter toute pénétration d'humidité dans les murs, appliquer, **RUBSON WATERPROOF Imperméabilisant**.
- Pour bloquer les remontées capillaires, utiliser **RUBSON WATERPROOF injection**
- **RUBSON Stop Salpêtre** ne comporte pas de substance dangereuse et ne nécessite pas d'étiquetage de risque selon la réglementation en vigueur.
- Pour un traitement responsable des déchets : déposer les restes du produit et d'emballage dans une déchèterie locale.



Expert de l'étanchéité depuis 1957

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

WATERPROOF Traitement Anti-Humidité

Mise à jour : Novembre 2024