

Fiche du produit



Fiche du produit
Révision : 1
Fait le : 10.09.2021
Nombre de pages : 2

Pritt Colle Refill Roller Permanent

DESCRIPTION PRODUIT :

Rouleau de recharge pour colle permanente Pritt pour des travaux de collage faciles et précis. Le rouleau de colle est disponible en largeur de 8,4 mm combinée à une taille pratique qui s'adapte aux mains de la plupart des utilisateurs pour une utilisation facile. La colle s'applique en douceur avec un adhésif puissant qui agit instantanément sans temps de séchage. La colle est dotée d'un motif de points en nid d'abeille qui permet un collage précis et une finition propre. L'adhésif sans acide et sans danger pour la photo permet de multiples applications dans la vie quotidienne.

DESCRIPTION TECHNIQUE DU PRODUIT :

Pièces en plastique moulées par injection

- Le rouleau jetable Pritt Correction est fabriqué avec jusqu'à 30 % de plastique recyclé post-consommation.

Ruban

- Support en polyéthylène téréphtalate siliconé
- Mélange de copolymère d'acrylate et de pigment

CARACTERISTIQUES :

- Adhésif fort et permanent à séchage rapide
- La plume mini-rouleau permet une application douce et légère, le glissement latéral du ruban est également minimisé
- Le ruban de couleur à pois en nid d'abeille permet un collage précis avec une application propre sans aucun débordement
- Colle adhésive sans acide et sans danger pour la photo, idéale pour les albums
- Capuchon de sécurité protégeant la tête de la plume contre les dommages et les salissures lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Grande capacité de ruban de 14M qui est remplaçable par une cartouche de recharge
- Sans solvant

MODE D'EMPLOI :

Placer le papier / matériau à coller sur une surface lisse, plane et stable. Ouvrir le capuchon pour découvrir la plume du rouleau.

Positionner le rouleau - face imprimée vers le haut - à un angle de 30 à 60° et le placer sur le point le plus éloigné à coller. Appliquer une pression légère mais ferme sur la pointe du rouleau et étirer le ruban

adhésif sur la surface et la longueur souhaitées. Veiller à ce que la pointe de l'applicateur soit bien à plat sur la surface à chaque application. Pour une rupture nette, s'arrêter et soulever le rouleau en formant un léger angle.

Si la couche de ruban adhésif n'est pas appliquée correctement sur la surface, le film peut être terminé par une légère pression du doigt avant de soulever le rouleau.

Pour remplacer la cartouche de recharge de ruban adhésif : retourner fermement le capuchon de la plume jusqu'à entendre le "clic" et que la plume soit révélée. Placer le rouleau dans la main droite, le logo imprimé vers le haut. Repérer les 2 boutons "Push" situés sur les deux côtés du capuchon, un de chaque côté. Utiliser le pouce et l'index de la main gauche pour appuyer sur le bouton "Push" tout en tirant lentement et doucement sur le boîtier inférieur. Tirer et tourner le boîtier supérieur dans la direction opposée, et la cartouche de ruban devrait sortir du boîtier supérieur. Retirer la cartouche usagée et la jeter. Tenir la cartouche de recharge de recharge, face imprimée vers le haut, placer lentement la cartouche dans les bases d'engrenage en alignant les deux pièces d'engrenage centrales qui s'insèrent dans les rouleaux de bande de recharge. Tenir les boîtiers supérieur et inférieur, un dans chaque main, et refermer lentement les boîtiers ensemble. La bande est rechargée et prête à être utilisée.

DONNEES TECHNIQUES

Longueur du ruban	16 m
Largeur du ruban	8.4 mm
Durée de conservation	2 ans

Stockage à température ambiante et au sec

SANTE ET SECURITE

Avant d'utiliser le produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante, disponible sur demande.

« Les informations fournies dans cette fiche technique (TDS), y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit, sont basées sur notre connaissance et notre expérience du produit à la date de cette TDS. Le produit peut avoir une variété d'applications différentes ainsi que des conditions d'application et de travail différentes dans votre environnement qui sont hors de notre contrôle. Henkel n'est donc pas responsable de l'adéquation de notre produit aux processus et conditions de production pour lesquels vous l'utilisez, ainsi que des applications et résultats prévus. Nous vous recommandons vivement d'effectuer vos propres essais préalables pour confirmer l'adéquation de notre produit.

Toute responsabilité relative aux informations contenues dans la fiche technique ou à toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit concerné est exclue, sauf accord contraire explicite et sauf en cas de décès ou de dommages corporels causés par notre négligence et toute responsabilité en vertu de toute loi obligatoire applicable en matière de responsabilité du fait des produits. »

Henkel Belgium, Esplanade 1,
postbus/bte 101, 1020 Brussel/Bruxelles,
Tel: +32 2 421 29 99
Site internet : <https://www.prittworld.be>

Henkel Nederland, Brugwal 11,
3432 NZ Nieuwegein,
Tel: 030-60 73 438
Site internet : <https://www.prittworld.nl>