

Fiche du produit



Fiche du produit
Révision : 1
Fait le : 10.09.2021
Nombre de pages : 3

Pritt Correction Refill Roller

DESCRIPTION PRODUIT :

Le rouleau de recharge Pritt Correction permet d'effectuer des travaux de correction faciles et précis. Le rouleau est disponible dans une largeur de 6,0 mm combinée à une taille globale qui convient à la plupart des mains des utilisateurs pour une utilisation facile. La zone corrigée peut être réécrite sans temps de séchage. La couche de correction optimisée présente une résistance au maculage et des propriétés de couverture exceptionnelles. La plume est dotée d'un mécanisme rétractable qui la protège lorsqu'elle n'est pas utilisée. Le ruban peut être rechargé avec une cartouche de remplacement.

DESCRIPTION TECHNIQUE DU PRODUIT :

Pièces en plastique moulées par injection

- Le rouleau jetable Pritt Correction est fabriqué avec jusqu'à 30 % de plastique recyclé post-consommation.

Ruban

- Support en polyester siliciné
- Résine synthétique avec titandioxyde, couche de recouvrement combinée à un adhésif à base de polyacrylate

CARACTERISTIQUES :

- Couverture immédiate de presque tous les types d'écrits, d'imprimés et de dessins
- Bonne adhérence sur les surfaces lisses et presque lisses
- La couche de recouvrement ne nécessite aucun temps de séchage et peut être recouverte avec tout type d'encres, de stylos et de machines courants
- Aucune trace d'encre à base d'eau sur la couche de recouvrement lors de la réécriture
- Pas d'ombres sur les copies
- Mécanisme rétractable protégeant la plume contre les dommages ou la saleté lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Les pointes d'écriture ou les têtes d'impression ne seront pas endommagées si elles sont appliquées correctement
- Sans solvant

MODE D'EMPLOI :

Placer le papier / matériel à corriger sur une surface lisse, plate et stable. Pousser et faire glisser l'interrupteur situé au centre du rouleau pour faire apparaître la plume du rouleau.

Positionner le rouleau - face imprimée vers le haut - à un angle de 30 à 60° et le placer sur le point de correction le plus éloigné. Appliquer une pression légère mais ferme sur la plume du rouleau et ramener le rouleau sur la surface à corriger. Veiller à mettre la pointe à plat sur la surface à chaque application. Pour une rupture nette, s'arrêter et soulever le rouleau en formant un léger angle.

Si la couche de recouvrement n'adhère pas correctement au papier, par exemple sur des papiers à revêtement critique, le film peut être terminé par une légère pression du doigt avant de soulever le rouleau.

Pour remplacer la cartouche de recharge du ruban : pousser et faire glisser vers l'arrière l'interrupteur central pour s'assurer que la plume est rétractée en position fermée. Retourner le rouleau pour que la face imprimée soit orientée vers le bas. Localiser le bouton " push " sur le côté opposé de la plume. Tout en appuyant sur le bouton "push", ouvrir le boîtier arrière du rouleau pour découvrir la cartouche de recharge. Retirer la cartouche usagée et la jeter. Tenir la cartouche de recharge de remplacement avec la face imprimée vers le haut, placer lentement la cartouche dans le boîtier pour que la pièce d'engrenage centrale soit correctement alignée et que la plume du rouleau soit située dans le rouleau de ruban de recharge. Le ruban de recharge ne doit pas être coincé ou pris entre la plume et le rouleau. Retourner et fermer le boîtier du rouleau jusqu'à entendre le "clic". Faire glisser l'interrupteur central pour faire apparaître la plume. Si le ruban est correctement alimenté sur le rouleau de la plume, il est prêt à être utilisé.

DONNEES TECHNIQUES

Longueur du ruban	12 m
Largeur du ruban	6.0 mm
Durée de conservation	3 ans

Stockage à température ambiante et au sec

SANTE ET SECURITE

Avant d'utiliser le produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante, disponible sur demande.

« Les informations fournies dans cette fiche technique (TDS), y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit, sont basées sur notre connaissance et notre expérience du produit à la date de cette TDS. Le produit peut avoir une variété d'applications différentes ainsi que des conditions d'application et de travail différentes dans votre environnement qui sont hors de notre contrôle. Henkel n'est donc pas responsable de l'adéquation de notre produit aux processus et conditions de production pour lesquels vous l'utilisez, ainsi que des applications et résultats prévus. Nous vous recommandons vivement d'effectuer vos propres essais préalables pour confirmer l'adéquation de notre produit.

Toute responsabilité relative aux informations contenues dans la fiche technique ou à toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit concerné est exclue, sauf accord contraire explicite et sauf en cas de décès ou de dommages corporels causés par notre négligence et toute responsabilité en vertu de toute loi obligatoire applicable en matière de responsabilité du fait des produits. »

Henkel Belgium, Esplanade 1,
postbus/bte 101, 1020 Brussel/Bruxelles,
Tel: +32 2 421 29 99
Site internet : <https://www.prittworld.be>

Henkel Nederland, Brugwal 11,
3432 NZ Nieuwegein,
Tel: 030-60 73 438
Site internet : <https://www.prittworld.nl>