

## CE 51 EPOXYCLEAN

**Speciální čistič pro odstranění skvrn, zbytků a znečištění od epoxidových spárovacích hmot ze všech typů keramických obkladů a přírodních kamenů**

### VLASTNOSTI

- ▶ Vysoce účinný koncentrát
- ▶ Odstraňuje vytvrzené vrstvy a hloubkově čistí hrubou nečistotu
- ▶ K čištění široké škály různých typů znečištění
- ▶ Lze použít i na povrchy jako jemná keramika, sklo a všechny typy přírodních kamenů, včetně i leštěných

### OBLASTI POUŽITÍ

CE 51 lze použít jako neředěný prostředek pro účinné odstranění skvrn a zbytků, po použití epoxidových hmot CE 79 / CE 89, a také pro odstranění skvrn na leštěném porcelánu. Zároveň jej lze použít k čištění aplikačního náradí a nástrojů při zpracování epoxidů. Prostředek CE 51 zředěný (30% vody) je účinný pro efektivní odstranění vosku, mastných zbytků a usazených organických nečistot nahromaděných v průběhu času ze všech kritických povrchů. Odstraňuje nečistoty, které ulpěly v pórech materiálu. Pro pravidelné čištění všech typů povrchů charakterizovaných intenzivními nečistotami, které nelze odstranit pomocí běžně prodávaných čističů, použijte CE 51 zředěný 30% vodou.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Spáry by měly být dostatečně vytvrzené (min. 24 hodin při teplotě 20 - 25 ° C). Hrubé vrstvy, velké zaschlé pryskyřičné kapky nebo přebytečný materiál musí být odstraněny nejprve mechanicky (materiál je snazší odstranit, pokud se zahřeje).

### ZPRACOVÁNÍ

V závislosti na typu znečištění a druhu podkladu aplikujte prostředek CE 51 zředěný nebo neředěný přímo na povrch. Nechte čisticí prostředek působit asi 10 - 15 minut. Následně po aplikaci setřete povrch bílou plstí nebo pro větší plochy použijte čisticí stroj s bílým plstěným kotoučem. Čisticí roztok poté stáhněte pomocí houby, gumové stěrky nebo mokrého vysavače. Nakonec plochu dobře opláchněte čistou vodou a osušte čistým hadrem nebo tkaninou. Nečekejte, až se oplachovací voda odpaří, protože by to mohlo způsobit skvrny na povrchu. Před použitím chraňte dveře, okna, gumová těsnění, nábytek atd., které mohou být poškozeny přímým kontaktem s čisticím prostředkem.

### NEPŘEHLÉDNĚTE

Často měňte oplachovací vodu a při manipulaci noste ochranný oděv. Postupujte podle pokynů na štítcích a v bezpečnostním listu. Nepoužívejte produkt pro aplikace, které nejsou uvedeny v technickém listu.



CERESIT\_CE\_51\_11/2019

Chraňte si pokožku a oči. Při práci používejte ochranné rukavice a brýle. Na pracovišti zajistěte odpovídající větrání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

**První pomoc:** Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou minimálně 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Při nadýchání dopravte osobu mimo kontaminované prostředí a poradte se s lékařem. Bližší informace o produktu naleznete v jeho bezpečnostním listu. Tento technický list nahrazuje všechna předchozí vydání týkající se tohoto produktu.

### OBALY A LIKVIDACE ODPADU

Balení předávejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné. Vytvrzený produkt (smícháním s absorpčním materiálem) odevzdejte v místě sběru odpadu, nevytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru zvláštního/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 161001.

### SKLADOVÁNÍ

Do 24 měsíců od data výroby při skladování v suchém prostředí, při teplotě více jak +10 °C, v originálních a nepoškozených obalech. **Chraňte před mrazem!**

## BALENÍ

1 l plastová lahev

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Vydatnost:	cca 10 - 15 m <sup>2</sup> / l
Doporučená doba působení:	cca 10 - 15 min
Teplota pro zpracování:	od + 5 ° C do 35 ° C
PH:	10,6 - 11,4
Reakce na oheň:	Nehořlavý
Barva:	bezbarvý

### UPOZORNĚNÍ:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.



**Distributor:**  
**HENKEL ČR, spol. s r.o.,**  
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7  
Tel.: +420 220 101 101  
www.ceresit.cz  
e-mail: info@ceresit.cz

**Kvalita pro Profesionály**