



MOMENT

Perfect Sanitary

Technical Data Sheet v.2, August 2026

OMADUSED

MOMENT Perfect Sanitary on madala elastsusmooduliga, ühekomponentne ja koheselt kasutusvalmis happeline (atsetoksü-) tüüpi silikoonhermeetik. Sisaldab fungitsiidi ning sobib üldisteks vuukimistöödeks sanitaarruumides.

- Kiirelt ilma lõikamata töövalmis, kerge pakendist välja suruda, ei jää tilkuma
- Liikumisvõimekus 12.5%
- Sileda ja läikiva pealispinnaga, mis sobib hästi kokku glasuuritud sanitaarkeraamika ning keraamiliste plaatidega
- Suurepärase UV-, ilmastiku- ja vananemiskindlus
- Veekindel
- Nakkub ilma kruntimiseta klaas-, keraamiliste-, glasuuritud pindadega ja anodeeritud alumiiniumiga
- Hea vastupidavus tavapärastele puhastusvahenditele ja paljudele kemikaalidele
- Silikoonipadrun taaskasutatud papist

KASUTUSVÕIMALUSED

MOMENT Perfect Sanitary võib kasutada:

- tihendamiseks sanitaartehtnilistes ja teistes sarnastes rakendustes
- Üldised tihendus- ja liimimise rakendused
- sanitaarseadmete kinnitamiseks ning vuukide tihendamiseks (nt vannide, kraanikausside, dušikabiinide ümbruses, köögis, tualetis, alumiiniumprofiilide korral, keraamiliste plaatide vuukide jaoks, jne)
- vuukide tihendamiseks niisketes ruumides või piirkondades

STANDARDID

EN 15651-1 (CE-märgis)	tootetüüp F-EXT-INT: fassaaditihendusaine sise- ja välisrakendusteks
EN 15651-2 (CE-märgis)	tootetüüp G: klaaside tihendamiseks kasutatav hermeetik
EN 15651-3 (CE-märgis)	tootetüüp S: sanitaarruumide hermeetik
EN 15301-1	tuletundlikkus: klass E
ISO 846-B	microbiological growth: level 1
ISO 1600	Klass F-12,5E



KASUTUSJUHEND

Pinna ettevalmistus

Kõik pinnad peavad olema puhtad ning vabad tolmust, rasvast ja muudest nakkumist halvendavatest ainetest. Vanad hermeetiku- või muud jäägid (samuti hallitus) tuleb täielikult eemaldada. Rasva eemaldamiseks kasutage lahustiga (alkohol või lakibensiin) immutatud lappi ning pühkige pind seejärel puhta lapiga üle. Tolmu saab eemaldada õlivaba suruõhujoa abil. Parima tulemuse saamiseks soovitame vuugi servad eelnevalt teibiga katta.

Vuugi mõõtmed

Vuugi mõõtmed tuleb valida vastavalt hermeetiku liikumisvõimele ja kohalikele nõuetele. Üldiselt peab vuugi laius jääma >10 mm ja <35 mm vahemikku ning vuugi laius peaks olema kaks korda suurem kui sügavus. Ristkülikukujuliste sanitaarvuukide puhul peab vuugi sügavus olema vähemalt 5 mm. Kolmnurgakujulise vuugi ristlõike puhul peavad mõlemad kontaktpinnad olema vähemalt 5 mm laiad.

Kruvimine

Kuigi MOMENT Perfect Sanitary nakkub hästi enamiku pindadega, soovitakse teatud juhtudel tugeva ja ühtlase nakke tagamiseks kasutada sobivat kruuni.

Ettevalmistamine

Eemaldage kaitsekork ja keerake paigaldusotsik padruniotsaku külge. Säilitage kork hilisemaks kasutamiseks. Paigaldusotsiku võite lõigata diagonaalselt vastavalt vuugi laiusele parajasse mõõtu. Asetage padrun sobivasse silikoonipüstolisse ja veenduge, et see sobitub korrektselt pessa (mõnedesse väiksematesse püstolitesse ei pruugi padrun korrektselt sisse sobitada).

Padruni avamine

Vajutage päästikule, kuni kostab klõpsatus. Klõpsatus märgib transpordiluku avanemist. Suruge silikoonipüstoli päästikut, kuni on näha silikooni paigaldusotsikust välja tulekut. Padruniots ei vaja lõikamist.

Pealekandmine

Kandke toode otse vuuki. Kasutage toodet sarnaselt teiste tavaliste silikooni- või hermeetikupadrunitega (kõik pinnad peavad olema puhtad, vabad tolmust, rasvast ja muudest nakkumist halvendavatest ainetest). Silikooni tasandamine garanteerib hea silikooni nakkuvuse aluspindadega. Pihustage silikoonhermeetikule koheselt pealekandmise järel õrna puhastusvahendi lahust (seebivett) ja siluge kohe sobiva tööriistaga. Servateip tuleb kindlasti eemalda enne silikooni pinna kuivamist. Kui olete tööga lõpetanud, siis sulgege otsik sama kaitsekorgiga, mille algul padruni otsast eemaldasite, nii saate toodet säilitada ka järgmisteks kasutuskordadeks.

Puhastusvahendid

Värsket silikooni saab pindadelt eemaldada kuiva või lahustiga niisutatud lapiga. Kuivanud silikoon eemaldatakse mehaaniliselt (nt žiletiteraga) või spetsiaalse eemaldusvahendiga.

Pange tähele

Vuugitäiteid tuleb regulaarselt puhastada ja hooldada. Hoolitsege hea ja regulaarse õhuringluse eest ruumis, kus hermeetikut kasutatakse. Täieliku kõvenemise kiirus sõltub temperatuurist, õhuniiskusest ja vuukide suurusest. Madalad temperatuurid, madal õhuniiskus või suurte mõõtmetega vuugid nõuavad pikemat kuivamisaega.

Jäätmekäitlus

1. Eemaldage padruni põhjast plastikust rõngas.
2. Keerake papist padrunitoru spiraalselt lahti.
3. Põhja all asuv plastikust rõngas ja papist padrun tuleb käidelda vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele **
4. Paigaldusotsik ja silikoonijääkidega fooliumpakend kõrvaldada vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. **

** Palun konsulteerige kohaliku omavalitsusega konkreetsete jäätmekäitlusjuhiste saamiseks.

TEHNILISED ANDMED

Enne kõvenemist

Silikooni tüüp	Atseetoksü
Välimus	Pasta
Tihedus (ISO 2811-1), g/ml	~ 0.98 - 1.0
Pealekandmise temperatuur, °C	5 - 40
Pinna kõvastumisaeg (+23 °C / 50% RH), min	~ 15
Kõvastumise kiirus (+23 °C, 50% suhteline õhuniiskus, vuugi ristlõige 20x10 mm), mm/päev	~ 2.2
Värvus	Läbipaistev, valge

Pärast kõvastumist

Kõvadus Shore A (ISO 868)	~ 18
Temperatuuritaluvus, °C	-30 - 120
Pikenemine katkemiseni (ISO 8339-A), %	~ 400
Elastne taastumine (ISO 7389-A), %	~ 95
Tõmbemoodul 100% pikenemisel (ISO 8339-A), N/mm ²	~ 0.4
Mahukadu (ISO 10563), %	~ 20
Liikuvusulatus (ISO 11600), %	~ 12.5



PIIRANGUD

Tundlike pindade puhul tuleb enne kasutamist teha eeltest, et kontrollida ühilduvust hermeetikuga.

- ei tohi kasutada tundlikel pindadel, mis võivad reageerida kõvenemise käigus vabaneva äädikhappega.
- MOMENT Perfect Sanitary ei soovitata konstruktsioonide klaasimiseks.
- MOMENT Perfect Sanitary ei ole soovitatav kasutada vuukides, mis puutuvad otseselt kokku toiduga.
- MOMENT Perfect Sanitary ei ole soovitatav kasutada ujumisbasseinide või akvaariumide hermetiseerimiseks ega vee all.
- MOMENT Perfect Sanitary ei saa ka kõvenenuna üle värvida (värvi katvus ja nakkumine ei ole head).
- Enne MOMENT Perfect Sanitary kasutamist värvitud pindadel, peab värv olema täielikult kuiv ja kõvenenud
- Arvestades värvide mitmekesisust, on soovitatav teha eelnev sobivustest.
- MOMENT Perfect Sanitary ei soovitata materjalide jaoks, millest võib hakata aja jooksul teatud komponente eralduma (butüülhermeetik, EPDM-kummid, polükloropreenid jne).
- Värvimuutuse või nakke halvenemise oht.
- MOMENT Perfect Sanitary kasutamine looduslikul kivil (nt marmor ja graniit) ei ole soovitatav.
- Looduskivi puhul kasutage spetsiaalset looduskivi jaoks mõeldud silikooni.
- MOMENT Perfect Sanitary ei ole soovitatav kasutamiseks PMMA (Plexiglass®), PTFE(Teflon®), polüetüleeni ja polüpropüleeniga

ÜLDANDMED

Säilitamine

Hoida MOMENT Perfect Sanitary jahedas ja kuivas kohas vahemikus 5 - 25°C, eemal külmast ja otsesest päikesevalgusest. Tootel on originaalpakendis, avamata kujul säilivusaeg 24 kuud kuud alates tootmiskuupäevast. Parima tulemuse saavutamiseks soovitatakse Parima tulemuse saavutamiseks soovitatakse toode ära kasutada 4 - 6 nädalat nädala jooksul pärast esmakordset avamist. See kehtib juhul, kui toode on suletud kaitsekorgiga ning hoiustatud vastavalt eelmainitud juhtnõuadele.

Värvitoonid

Läbipaistev, valge

TERVIS JA OHUTUS

Enne toote kasutamist lugege palun toote ohutuskaarti, mis on saadaval nõudmisel. Silikooniga töötamisel kasutage üldist kaitseriietust. Vulkaniseerimise käigus eraldub äädikhapet. Neid aure ei tohiks pika aja vältel ja suures kontsentratsioonis sisse hingata. Seetõttu on vajalik tagada töö tegemise kohas hea ventilatsioon. Kõvastunud silikoonhermeetiku käsitlemine ei kujuta endast terviseriski.

Sellel tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas soovitusel toote kasutamiseks ja pealekandmiseks, põhineb meie teadmistel ja kogemustel toote kohta käesoleva TDS-i kuupäeval. Tootel võib olla palju erinevaid rakendusi, aga ka erinevaid kasutus- ja töötingimusi teie keskkonnas, mis ei ole meie kontrolli all. Seetõttu ei vastuta Henkel meie toote sobivuse eest tootmisprotsesside ja -tingimuste jaoks, milleks te neid kasutate, samuti kavandatud rakenduste ja tulemuste eest. Soovitame tungivalt läbi viia oma eelnevad katsetused, et kinnitada meie toote sobivust.

Mis tahes vastutus seoses tehnilisel andmelehel sisalduva teabega või mis tahes muu kirjaliku või suulise soovitusel asjaomase tootega on välistatud, välja arvatud juhul, kui on selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti ja välja arvatud seoses meie hooletusest põhjustatud surma või kehavigastusega ning mis tahes vastutuse mis tahes kohaldatava kohustusliku tootevastutuse seaduse alusel.