



MOMENT

Perfect Sanitary

Technical Data Sheet v.2, August 2026

ĪPAŠĪBAS

MOMENT Perfect Sanitary ir zema moduļa, vienkomponeņa, lietošanai gatavs silikona hermētiķis (acetoksi tipa), kas satur fungicīdu, lai to varētu izmantot vispārējos sanitārtehniskajos blīvēšanas darbos.

- Ātri atverams bez griešanas, viegli izspiežams ar ierobežotu pēcpilēšanas efektu
- 12.5% deformācijas spēja
- Gluds un spīdīgs izskats, kas lieliski papildina glazētos sanitāros izstrādājumus un keramikas flīzes
- Lieliska izturība pret UV starojumu, laikapstākļiem un novecošanos
- Ūdensizturīgs
- Bez gruntējuma pielīp pie stikla, keramikas, glazētām virsmām un anodizēta alumīnija
- Laba izturība pret parastajiem tīrīšanas līdzekļiem un daudzām ķīmikālijām
- Pārstrādāta kartona kārtidz

PIELIETOJUMA JOMAS

MOMENT Perfect Sanitary var izmantot:

- Šuvju noblīvēšanā sanitārtehniskos un līdzīgos darbos
- Vispārējos blīvēšanas un savienošanas darbos
- Šuvju noblīvēšanai pie vannām, izlietnēm, dušas kabīnēm un alumīnija profiliem, virtuvēs un tualetēs, ap flīzēm un citur
- Šuvju noblīvēšanai mitrās telpās / zonās

STANDARTI

EN 15651-1 (CE marķējums)	Produkta veids F-EXT-INT: fasādes hermētiķis iekšdarbiem un ārdarbiem
EN 15651-2 (CE marķējums)	Produkta veids G: Hermētiķis stiklojumam
EN 15651-3 (CE marķējums)	produkta tips S: hermētiķis sanitārajām telpām
EN 15301-1	reakcija uz uguni: klase E
ISO 846-B	mikrobioloģiskā augšana: 1 līmenis
ISO 1600	F-12,5E Klase



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Virsmas sagatavošana

Visām virsmām ir jābūt tīrām un sausām, bez nekādiem putekļiem un taukvielām vai jebkā, kas var kaitēt hermētiķa pareizai pielipšanai. Veca hermētiķa vai citu materiālu atlikumi, kā arī pelējums no pamatnes ir pilnībā jānoņem (ja nepieciešams, izmantot silikona noņēmēju). Tauku noņemšanu veic, izmantojot šķiedru, kas iemērcēta šķīdinātājā (spirtā vai baltajā spirtā), pēc tam noslaukot ar tīru drānu. Putekļi jānoņem, izmantojot eļļas nesaturošu saspiestu gaisu. Lai iegūtu labākus hermētiķa rezultātus, pirms hermētiķa masas uzklāšanas ieteicams nosegt šuvju malas ar lenti.

Savienojuma izmēri

Jāņem vērā hermētiķa kustības spēja, kā arī vietējie noteikumi. Vispārējā gadījumā šuves platumam ir jābūt >10 mm un <35 mm, un šuves platumam ir jābūt divreiz lielākam par tās dziļumu. Taisnstūra formas sanitāro savienojumu gadījumā ir jānodrošina vismaz 5 mm dziļums. Trīsstūrveida savienojumu gadījumā abām saskares virsmām jābūt vismaz 5 mm platām.

Gruntēšana

Lai gan MOMENT Perfect Sanitary labi pielips pie vairuma virsmu, lai uz noteiktām pamatnēm nodrošinātu stipru un vienveidīgu savienojumu, ir ieteicams izmantot piemērotu gruntējumu.

Sagatavošanās

Noņemt aizsargvāciņu un uzskrūvēt uzgali uz vītnes. Saglabāt vāciņu turpmākai lietošanai. Uzgali nogriezt slīpi atbilstoši šuves platumam un ieteicamajiem šuves izmēriem. Ievietot kārtidžu saderīgā hermētiķa pistolē. Pārliedzināties, ka tas ir pareizi ievietots (dažas, mazākas pistoles var nebūt piemērotas šādam kārtidžam).

Atvēršana

Nospiest sprūdu, līdz ir dzirdams klikšķis. Skaļš klikšķis norāda, ka iekšējais iepakojums ir atvērts. Turpināt spiest stingri, līdz ir jūtama izplūde – spiešana atver silikona kārtidžu un ierosina hermētiķa plūsmu. Nav nepieciešamas nekādas griešanas darbības.

Lietošana

Iespiest produktu tieši savienojumā – t.i., vietā, kur satiekas divas virsmas. Izmantot produktu kā parasto hermētiķi. Hermētiķa izlīdzināšana nodrošina labu kontaktu starp hermētiķi un savienojamajām virsmām. Tūlīt pēc uzklāšanas uzsmidziniet savienojumu ar vieglu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu (ziepju ūdeni) un izlīdziniet ar atbilstošu instrumentu. Noņemiet lenti tūlīt pirms veidojas virsmas plēve. Pēc lietošanas pabeigšanas izņemiet kārtidžu no pistoles un uzlikt vāciņu, lai saglabātu produktu turpmākai lietošanai.

Darbarīku tīrīšana

Vietas, kas ir netīras ar svaigu hermētiķi, var tīrīt ar sausu drāniņu vai drāniņu, kas iemērcēta šķīdinātājā. Jebkuru sacietējušu hermētiķi var noņemt, noskrāpējot (piemēram, izmantojot skuvekļa asmeni) vai izmantojot īpašu silikona noņemšanas līdzekli.

Lūdzu, ņemiet vērā

Savienojums ir regulāri jātīra un jākopj. Nodrošiniet labu un regulāru gaisa cirkulāciju telpā, kurā tiek uzklāts hermētiķis. Sacietēšanas ātrums ir atkarīgs no temperatūras, gaisa mitruma un savienojuma izmēriem. Zemas temperatūras, zems gaisa mitrums vai lieli savienojuma izmēri prasa ilgāku sacietēšanas laiku.

Atkritumu utilizācijas instrukcijas

1. Noņemt apakšējo plastmasas gredzenu no kārtidža.
2. Atplēst kartona kārtidža korpusu ar spirālveida kustību.
3. Plastmasas gredzenu un kartona tūbiņu nodot pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem. **
4. Atbrīvojies no sprauslas un iekšējās folijas. **

** Lūdzam konsultēties ar vietējām iestādēm par konkrētiem pārstrādes un likvidēšanas noteikumiem.

TEHNISKIE DATI

Nesacietējis produkts

Silikona veids	Acetoksīda
Izskats	Pasta
Blīvums (ISO 2811-1), g/ml	~ 0.98 - 1.0
Lietošanas temperatūra, °C	5 - 40
Virskārtas veidošanās laiks (+23 °C / 50% RH), min	~ 15
Sacietēšanas ātrums (+23 °C, 50 % relatīvais mitrums, šuves šķēsgriezums 20 x 10 mm), mm/diena	~ 2.2
Krāsa	Caurspīdīga, balta

Sacietējis produkts

Shore A cietība (ISO 868)	~ 18
Temperatūras izturība, °C	-30 - 120
Pagarinājums saplīstot (ISO 8339-A), %	~ 400
Elastīgā atgūšanās (ISO 7389-A), %	~ 95
Modulis pie 100 % stiepes (ISO 8339-A), N/mm ²	~ 0.4
Tilpuma izmaiņas (ISO 10563), %	~ 20
Kustības spēja (ISO 11600), %	~ 12.5



IEROBEŽOJUMI

Pirms jebkāda pielietojuma uz jutīgām virsmām veikt iepriekšējas pārbaudes, lai noteiktu to saderību ar hermētiķi.

- MOMENT Perfect Sanitary nedrīkst lietot uz jutīgām virsmām (piemēram, vara, misiņa, svina, spoguļu sudraba), kuras var reaģēt ar etiķskābi, kas izdalās hermētiķa cietēšanas laikā.
- MOMENT Perfect Sanitary nav ieteicams izmantot konstrukciju stiklošanai.
- MOMENT Perfect Sanitary nav ieteicams izmantot šuvēs, kas nonāk tiešā saskarē ar pārtiku.
- MOMENT Perfect Sanitary nav ieteicams peldbaseinu un akvāriju šuvēm, kā arī pielietošanai zem ūdens.
- MOMENT Perfect Sanitary blīvījumus nedrīkst pārkrāsot (slikta krāsas segtspēja un saķere).
- Pirms MOMENT Perfect Sanitary pielietošanas uz krāsotām virsmām, krāsai ir jābūt sausai un pilnībā sacietējušai.
- Ņemot vērā krāsu daudzveidību, ieteicams veikt iepriekšējus saderības testus.
- MOMENT Perfect Sanitary nav ieteicams pielietot uz materiāliem, kas laika gaitā var izdalīt noteiktas sastāvdaļas (butila hermētiķa, EPDM gumijām, polihloroprēna un citiem).
- Var notikt krāsas maiņa vai samazināties adhēzija.
- MOMENT Perfect Sanitary nav ieteicams pielietot uz dabiskā akmens (piemēram, marmora, granīta).
- Pielietošanai uz dabiskā akmens izmantot speciālo silikonu dabiskajam akmenim.
- MOMENT Perfect Sanitary nav ieteicams lietot uz PMMA (Plexiglass®), PTFE (Teflon®), polietilēna un polipropilēna.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Uzglabāšana

MOMENT Perfect Sanitary uzglabāt sausā vietā, temperatūrā no 5 - 25°C, pasargātā no sala un tiešas saules stariem. Produkta glabāšanas termiņš ir 24 mēneši no ražošanas datuma, ja tas tiek glabāts oriģinālajā, neatvērtā iepakojumā. Ražošanas datumu un/vai derīguma termiņu skatīt uz iepakojuma. Lai nodrošinātu labāko rezultātu, ieteicams izmantot produktu 4 - 6 nedēļas laikā pēc pirmās atvēršanas. Tas ir spēkā gadījumā, ja produkta iepakojumi ir noslēgti ar aizsargvāciņu un tiek uzglabāti saskaņā ar instrukcijām.

Krāsas

Caurspīdīgs, balts

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms produkta lietošanas skatīt attiecīgo drošības datu lapu, kas pieejama pēc pieprasījuma. Darbā ar hermētiķi izmantot parastu aizsargapģērbu. Vulkanizācijas laikā izdalās etiķskābe. Tās tvaikus nedrīkst ieelpot ilgstoši vai augstā koncentrācijā. Tāpēc darba vietā ir nepieciešama laba ventilācija. Tomēr, ar sacietējušu silikona gumiju var apieties bez jebkāda riska veselībai.

Informācija, kas sniegta šajā tehnisko datu lapā (TDS), tostarp ieteikumi par produkta lietošanu un pielietojumu, ir balstīta uz mūsu zināšanām un pieredzi par produktu šīs TDS datumā. Produktam var būt dažādi pielietojumi, kā arī dažādi lietojumi un darba apstākļi jūsu vidē, ko mēs nevaram kontrolēt. Tādēļ Henkel neuzņemas atbildību par mūsu izstrādājuma piemērotību ražošanas procesiem un apstākļiem, kādos jūs tos izmantojat, kā arī paredzētajiem lietojumiem un rezultātiem. Mēs ļoti iesakām jums pašiem veikt iepriekšējus izmēģinājumus, lai apstiprinātu mūsu produkta piemērotību.

Jebkāda atbildība attiecībā uz šajā tehnisko datu lapā sniegto informāciju vai jebkuru citu rakstiski vai mutiski dotu rekomendāciju (-ām) par saistīto produktu ir izslēgta, izņemot, ja nav tieši norunāts savādāk un izņemot attiecībā uz nāvi vai miesas bojājumiem, ko ir izraisījuši mūsu nolaidība, un jebkādu atbildību saskaņā ar jebkurām produktam obligāti piemērojamām saistību tiesībām."