



## Pattex Chemoprén Riedidlo a Čistič KLASIK

Riedidlo a čistič do kontaktných lepidiel Chemoprén KLASIK

### VLASTNOSTI

- bez toluénu
- univerzálne riedidlo do kontaktných lepidiel Pattex Chemoprén KLASIK
- čistič na odstraňovanie zvyškov lepidiel a iných nečistôt z povrchov
- na čistenie náradia

### OBLASTI POUŽITIA

Slúži na riedenie lepidiel Pattex Chemoprén KLASIK pre lepšiu aplikáciu v prípade lepenia nesavých povrchov. Vhodné tiež ako penetračný náter extrémne savých podkladov v pomere lepidlo Pattex Chemoprén KLASIK: Pattex Chemoprén Riedidlo KLASIK 2:1. Slúži tiež na čistenie nástrojov (stierky, štetce a pod.) a plôch od lepidiel Pattex Chemoprén KLASIK a na predčistenie lepených miest.

### SPRACOVANIE

Pattex Chemoprén Riedidlo KLASIK opatrne vmiešajte do lepidla (pri vysokom zriedení nad originálnou konzistenciou môže dôjsť ku zníženiu účinku lepidla). Na zriedenie na nástrekové nanášanie lepidla odporúčame zmes jedného dielu kontaktného lepidla Pattex Chemoprén KLASIK a 0,5 dielu Pattex Chemoprén Riedidla KLASIK. Vzhľadom na silné zriedenie dbajte na primeranú nanášanú hrúbku lepidla.

### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Chráňte pred mrazom, neskladujte pod teplotou +5°C. Pri práci je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Zabezpečte dôkladné vetranie, rozpúšťadlá obsiahnuté vo výrobku sa počas spracovania odparujú a pary môžu tvoriť výbušné a ľahko zápalné zmesi so vzduchom. Nádoby majte tesne uzavreté a skladujte ich na dobre vetranom mieste. Nevdychujte pary riedidla! Nevylievajte riedidlo do kanalizácie! Rozpúšťadlá môžu spôsobiť vysušenie pokožky. Ruky si pred prácou s Pattex Chemoprén Riedidlom KLASIK ošetríte vhodným ochranným krémom (mastný krém). Riad'te sa nariadeniami o horľavých kvapalinách!

### PRVÁ POMOC

Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Kontaminovaný odev vyzlečte. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou min. 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústa, vypite väčšie množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie! Ihneď vyhľadajte lekára a ukážte obal výrobku. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo



kontaminované prostredie. Bližšie informácie ohľadom bezpečného používania a nakladania s výrobkom nájdete v karte bezpečnostných údajov.

### SKLADOVANIE

24 mesiacov od dátumu výroby v chladnom prostredí v dobre uzavretej nádobe.

### BALENIE

250 ml plechovka

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Zloženie:</b>	zmes organických rozpúšťadiel
<b>Forma:</b>	číra/priehľadná kvapalina
<b>Hustota:</b>	0,8 g/cm <sup>3</sup>
<b>Spotreba:</b>	podľa druhu a potreby riedenia
<b>Obsah TOC</b>	0,791 kg/kg
<b>Obsah VOC</b>	1 kg/kg
<b>Obsah netekavých látok</b>	cca 0 % obj.

**UPOZORNENIE:**

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväznú odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

**DISTRIBUTÉR**

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Mlynské nivy 55

821 09 Bratislava

Tel.: 02/333 19 113

[www.pattex.sk](http://www.pattex.sk)