



## FICHE PRODUIT Sanitaire BAIN & CUISINE



- **Résiste à l'eau chaude et aux produits d'entretien**
- **Insensible aux moisissures**
- **Couleur stable**

### APPLICATIONS

Mastic de silicone avec élasticité permanente pour réaliser des joints dans des pièces humides entre e.a. baignoire et carrelage mural; entre murs et lavabo, sols et toilette. Adhère e.a. sur porcelaine, émail, carrelages en faïence, céramique.

N'adhère pas sur e.a. PA, PE, PP, Teflon® et bitume.

### PROPRIETES

- Résiste aux produits d'entretien
- Insensible aux moisissures
- Couleur stable
- Ne peut pas être peint
- Remarque: utiliser Rubson Sanitaire Spécial Baignoire et douche acrylique pour des joints le long de matériaux synthétiques comme e.a. pour les baignoires et douches en acrylique.

### DONNEES TECHNIQUES

Température d'application	+5 jusqu'à +40°C
Poids spécifique	env. 0.98 g/ml
Sec au toucher	env. 15 minutes
Temps de séchage	env. 2 mm / jour
Module d'élasticité	env. 450%
Résistance à la température	-50°C jusqu'à +150°

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation

D'un simple mouvement de raclage, éliminer les anciens joints en utilisant le côté pointu du Silicone Cutter Rubson. Ensuite enlever les résidus de mastic par ex. le long du carrelage avec le côté spatule. Nettoyer avec de l'alcool et passer avec un chiffon.

Le support doit être propre, stable et exempt de graisse. Au préalable, humidifier les supports fort absorbants. Protéger les bords du joint sur env. 6 mm. avec un adhésif.

#### Mise en oeuvre

Ouvrir la cartouche avec le Silicone Tool Rubson. Visser la canule transparente sur la cartouche. Avec le Silicone Tool, couper la canule à la largeur souhaitée. Placer la cartouche ouverte dans le pistolet pour mastic Rubson. Appliquer le mastic de manière régulière avec un pistolet Rubson. Racler l'excès de mastic avec le côté creux du Silicone Tool Rubson. Retirer le ruban adhésif de protection. Lisser le joint avec le dos de la 'cuillère' Silicone Tool. Après la réalisation du joint, fermer la canule de la cartouche avec le capuchon rouge.

#### Nettoyage des outils & taches

Nettoyer les outils avec de l'acétone. Eliminer le mastic durci avec le Silicone Cutter Rubson.



## FICHE PRODUIT

### Sanitaire

## BAIN & CUISINE

#### OUTILS

Silicone Cutter Rubson pour enlever facilement les anciens joints.

Silicone Tool Rubson pour ouvrir la cartouche en toute sécurité et pour lisser le joint.

Pistolet pour mastic Rubson pour appliquer le mastic de façon régulière.

#### CONDITIONNEMENT

- Cartouches de 300 ml

#### COULEURS

- Blanc, transparent

#### STOCKAGE

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Après ouverture, se conserve encore env. 3 mois. Fermer la canule avec le capuchon rouge.

Conserver à l'abri du gel.

#### CONSEILS

Ne pas utiliser par température inférieure à +5°C.

Ne convient pas pour :

- les aquariums
- les applications médicales ou pharmaceutiques
- la pierre naturelle

#### PARTICULARITES

##### Consignes de sécurité

Eviter tout contact du mastic avec les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec la peau : laver abondamment avec de l'eau.

A utiliser uniquement dans des locaux bien aérés.

Conserver hors de la portée des enfants.